

**Dichtungsdruck einstellen • Réglage en continu du joint • Sealing-pressure adjustment**

↑ Aufdeckbereich I / Cote de recouvrement I / Upstand dimension I = 15 - 20  
 ↓ Aufdeckbereich II / Cote de recouvrement II / Upstand dimension II = 18 - 23

15	15,75	16,75	17,5	18,25	19,25	20
18	18,75	19,75	20,5	21,25	22,25	23

Verstellung an allen Bändern gleichmäßig  
 Réglage à effectuer de la même manière sur toutes les paumelles  
 Adjust evenly at all hinges

**a**

**b**

**c** Horizontalverstellung stufenlos  $\pm 5$  mm  
 Réglage horizontal continu  $\pm 5$  mm  
 Horizontal adjustment infinitely variable  $\pm 5$  mm

**d**

**6**

**Höhenverstellung**  
 (Vertikalverstellung)  
 stufenlos aus der Nullstellung

**Anheben** + 3 mm

**Höhenverstellung immer nur am unteren Band vornehmen**  
 – obere Bänder nur nachstellen.

**TAT** GmbH  
**Tischlerei**

zur Homepage

